HDMI切替器

取扱説明書

400-SW013・014



400-SW013

最初にご確認ください。

セット内容

- ●切替器本体 ………………………………………… 1台
- ●取扱説明書(本書) ……………………………… 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.目次

1.目次

2.はじめに

3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

4.取扱い上のご注意

5.特長

6.仕様

7.各部の名称・説明

8.操作方法

2.はじめに

この度はHDMI切替器**400-SW013・014**(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書は、本製品を正しくご使用いただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。
なお、お読みになった後も本書はお手元に置いてご使用ください。

3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

■警告:下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

●分解、改造はしないでください。(火災・感電・故障の恐れがあります)※保証の対象外となります。
●水などの液体に濡らさないでください。(火災・感電・故障の恐れがあります)
●小さなお子様には本製品を触れさせないでください。

■注意:下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。

●取付け・取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
●次のような場所では使用しないでください。
①直射日光の当たる場所
②湿気や水分のある場所
③傾斜のある不安定な場所
④静電気の発生する場所
⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

■お手入れについて

①清掃するときは電源を必ずお切りください。
②機器は柔らかい布で拭いてください。
③シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

4.取扱い上のご注意

本製品を使用してパソコンを切替えて使用する際は、万一に備えてデータのバックアップをこまめにすることをお勧めします。(切替時の不具合によるハングアップ、ケーブル抜け等)

5.特長

●HDMI機器2台(3台)の映像・音声を1台のハイビジョンテレビやプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
●3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。
●ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。
●HDMI接続機器から電源を供給するため、ACアダプタなどの外部電源は不要です。
●1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像や1920×1200ドットのWUXGA解像度に対応しています。
●HDCP(High-bandwidth Digital Content Pritection)対応製品です。
●HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
●DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応です。
●36bit(12bit/各色)までのDeep Color(ディープカラー)入出力対応です。
●HDDレコーダーやプロジェクター、PS3など様々なHDMI機器に対応しています。

6.仕様

	400-SW013	400-SW014
対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン	
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど	
インターフェース	入力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×2 出力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×1	入力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×3 出力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×1
切替内容	HDMI入力2:HDMI出力1	HDMI入力3:HDMI出力1
HDMI規格	・HDMI Ver1.3b ・フルHD 3D対応 ・HDCP対応	
最大解像度	1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)	
切替方式	本体切替ボタン	
データレート	最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)	
消費電力	0.85W	
稼働温度・湿度	温度0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)	
保存温度・湿度	温度-20℃~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)	
材質	ABS	
サイズ	W106×D60×H18mm	
付属品	取扱説明書	

7.各部の名称・説明

400-SW013



400-SW014



接続例

HDMI機器…HDDレコーダー・PS3・パソコンなど



8.操作方法

①本製品のHDMI出力ポートにディスプレイ機器を接続します。
②本製品のHDMI入力ポートに映像出力機器（HDDレコーダーやPS3・パソコンなど）を接続します。
③ディスプレイ機器の電源を先に入れます。
④映像出力機器の電源を入れます。
⑤本体のセレクトスイッチでポートを切替えてご使用ください。
※機器との接続にはHDMIケーブルが必要です。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター／〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123